


# BD-T2300/BD-T1300 をご購入のお客様へ 大切なお知らせ

- お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- このお知らせシートは、ご購入いただきました BD レコーダーの機能における注意事項を説明しておりますので、取扱説明書とともに、いつでも見ることができるところに必ず保存してください。

## ■ 本機の HDMI 出力端子「アンプ（音声のみ）」の音声出力動作について

- 本機の HDMI 出力端子「テレビ（映像／音声）」をテレビに接続、「アンプ（音声のみ）」をオーディオ機器に接続し、オーディオ機器で音声を楽しむため「視聴設定<sup>\*</sup>」の「HDMI 音声出力設定」を「アンプ優先」に設定したときは、HDMI 出力端子「テレビ（映像／音声）」からは音声信号が出力されません。音声信号は HDMI 出力端子「アンプ（音声のみ）」から出力されます。

HDMI出力端子「アンプ（音声のみ）」とオーディオ機器を接続



※「視聴設定」については、取扱説明書の 94 ページをご参照ください。

## お知らせ

- 以下の動作中は、一時的に音声の出力動作が切り替わります。
  - 内蔵HDDからBDへ、SXP以下の録画画質で録画画質変換ダビングしているとき。
  - 内蔵HDDからDVDへダビングしているとき。
  - DVDから内蔵HDDへダビングしているとき。
  - 内蔵HDDから携帯電話へ動画を転送しているとき。(携帯電話用動画が記録されていないとき)
  - 予約録画中に携帯電話用動画を同時記録しているとき。
- HDMI出力端子「アンプ(音声のみ)」から音声信号が出力されません。HDMI出力端子「テレビ(映像／音声)」から音声信号が出力されます。
- HDMI出力端子「テレビ(映像／音声)」と接続している機器に音声出力(スピーカーなど)が無い場合、音声は出力されません。
- 一時的に、音声の出力動作が切り替わっているときは、テレビ画面に「メッセージ」が表示されます。メッセージを消したいときは、リモコンの「終了」ボタンを押してください。上記の動作が終了するとオーディオ機器から音声出力されます。

